

# PocketWizard®

MAKE IT POSSIBLE™

Quick Guide | Guide rapide | Guía rápida |  
Kurzanleitung | Guida rapida | 快速指南

# PLUS®

FCC: 344.04 MHz CE: 433.62 MHz

Help | Aide | Ayuda | Hilfe | Assistenza | 帮助  
info@pocketwizard.com wiki.PocketWizard.com

Register | S'enregistrer | Registro | Registrierung | Registração | 注册  
PocketWizard.com/support

Compatibility | Compatibilité | Compatibilidad | Kompatibilität |  
Compatibilità | 兼容性:

Plus II, Plus II, Plus, MultiMAX, MAX, Classic,  
MiniTT1, FlexTT5, PowerST4, PowerMC2



## OVERVIEW | GÉNÉRALITÉS | DESCRIPCIÓN GENERAL | ÜBERSICHT | INFORMAZIONI GENERALI | 概述

### PocketWizard PlusX

An Auto-Sensing Transceiver that operates as a radio transmitter or receiver as needed for wireless flash sync or camera shutter release.

Émetteur-récepteur, il détecte automatiquement le mode d'utilisation émetteur ou récepteur selon qu'il déclenche à distance un flash ou un appareil photo.


Un transceptor con detección automática que funciona como transmisor o receptor de radio según sea necesario para la sincronización del flash inalámbrico o el obturador de la cámara.

Dieser Transceiver kann als Funksender oder -empfänger zur drahtlosen Synchronisierung von Blitzgeräten oder Fernauslösung einer Kamera verwendet werden.

Ricetrasmittitore a rilevamento automatico che opera sia come trasmettitore che come ricevitore radio. Dedicato espressamente alla sincronizzazione wireless dei flash o allo scatto in remoto delle fotocamere.

这款是自动侦测无线收发一体机，可作为无线电发射器或接收器用于无线闪光同步或快门释放。

Included | Inclus | Incluye | Im Lieferumfang enthalten | In dotazione | 包括:



2 | PocketWizard PlusX

## PLUS® AUTO-SENSING TRANSCIEVER™

NOTE: You need at least two PocketWizard radios.  
REMARQUE: Il faut au moins deux modules radio PocketWizard.  
NOTA: como mínimo, necesita dos radios PocketWizard.  
ANMERKUNG: Sie benötigen mindestens zwei PocketWizard-Funkgeräte.  
NOTA: sono necessarie almeno due unità PocketWizard.  
注意: 至少需要两部 PocketWizard 无线电设备。



PocketWizard.com | 5

## OPERATION | UTILISATION | FUNCIONAMIENTO | BETRIEB | FUNZIONAMENTO | 操作



6 | PocketWizard PlusX

## FREQUENCY | FRÉQUENCE | FRECUENCIA | FREQUENZ | FREQUENZA | 频率



For | Pour | Para | Für | Per | 为



FCC/IC and CE radios are not compatible with each other.  
Notez : les radios FCC et CE ne sont pas compatibles les unes avec les autres.  
Nota: las radios FCC y CE no son compatibles entre si.  
Anmerkung: FCC- und CE-Funkgeräte sind nicht miteinander kompatibel.  
Nota: i dispositivi radio FCC e CE non sono compatibili fra loro.  
注意: FCC 与 CE 无线电器材相互不兼容。

PocketWizard.com/wheretobuy/frequency

PocketWizard.com | 3

## PLUS® AUTO-SENSING TRANSCIEVER™



4 | PocketWizard PlusX

## OPERATION | UTILISATION | FUNCIONAMIENTO | BETRIEB | FUNZIONAMENTO | 操作



PocketWizard.com | 7

## OPERATION | UTILISATION | FUNCIONAMIENTO | BETRIEB | FUNZIONAMENTO | 操作



8 | PocketWizard PlusX

Remote shutter release

Déclenchement à distance de l'obturateur

Obturador remoto

Fernausslöser

Remotatore lo scatto della Fotocamera

遥控释放快门



**Auto Relay Mode** – Set remote flash one channel higher to sync with remote camera.

**Mode Auto-relais** – Régler le module fixé sur le flash sur un canal plus élevé que celui de l'émetteur fixé à l'appareil.

**Modo de auto-relé:** configurar el flash remoto de un canal más alto para sincronizarlo con la cámara remota.

**Auto-Relay-Modus:** Stellen Sie auf dem getrennten Blitzgerät den nächsthöheren Kanal ein, um es mit der Kamera zu synchronisieren.

**Modalità Auto Relay** - Impostare il ricevitore connesso al flash su un canale in più rispetto a quello impostato sulla fotocamera.

**自动接力模式-** 将遥控闪光灯提高一个通道使其与遥控相机同步。



Remote camera shutter release cables not included.

Les câbles de déclenchement de l'obturateur à distance ne sont pas fournis.

Los cables del obturador de la cámara remota no están incluidos.

Die Kabel zur Fernauslösung der Kamera sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Cavi per scatto remoto Fotocamera non inclusi.

不包含遥控相机快门释放线缆。

Find the correct cable for your remote camera or flash:

Trouver le câble correspondant à votre appareil ou à votre flash:

Encuentre el cable correcto para su cámara o flash remotos:

Hier finden Sie die richtigen Kabel zur Fernauslösung Ihrer Kamera oder Ihres Blitzgerätes:

Trova il cavo per scatto remoto dedicato alla tua fotocamera o flash:

为您的遥控相机或闪光灯找到合适的线缆:

[pocketwizard.com/support/cable\\_finder](http://pocketwizard.com/support/cable_finder)



Maximize range performance | Optimiser les performances | Maximizar el alcance |

Maximieren Sie die Reichweite | Ottimizzare le prestazioni | 最大化有效使用距离



Recommended height:

Hauteur recommandée:

Altura recomendada:

Empfohlene Höhe:

Altezza consigliata:

建议使用高度:  
1.5 m (5')

Best mounting option for maximum range.

Option de montage pour optimiser les performances.

Opción de montaje óptima para un máximo alcance.

Beste Montageposition für maximale Reichweite.

Miglior opzione di montaggio per il massimo raggio d'azione.

适合最大距离的最佳安装选项。



Avoid:


Eviter :

Evitar:

Vermeiden Sie:

Evitare:

避免:



Maintain line of sight *when possible*. Move radio as needed to optimize reception.

Maintenir la ligne de visée *si possible*. Déplacer le module radio afin d'optimiser la réception si nécessaire.

Mantener la línea de visión *cuando sea posible*. Mover the radio según sea necesario para optimizar la recepción.

Bewahren Sie, *wenn möglich*, eine direkte Sichtverbindung. Ändern Sie die Position des Funkgeräts, bis der Empfang optimal ist.

Mantenere l'allineamento *quando possibile*. Muovere il dispositivo secondo necessità per ottimizzare la ricezione.

如有可能, 请在可看到的位置使用。根据需要, 可移动设备以取得最佳接收效果。